



Doorvoertkokers insteken vanaf koude zijde (= buitenzijde )  
Insert sleeves from the cold side (= outside of the window profile )  
Insérez le fourreau au départ du côté extérieur  
Durchführrohre einstecken von der kalte Seite (= Außenseite )

