



LEGENDE

- L: Lamellenlänge [mm]
d: Dilatationsfuge [mm]
= 0,001 x L
s: Lamellenabstand [mm]
a: Min. Einfallswinkel Sonne [°]

Maximale Abmessungen in Rücksprache mit F&E Abteilung NV Renson Projects.

RENSON
Creating healthy spaces

NV RENSON Projects
Maalbeekstraat 6
8790 Waregem
Belgium

Tel.: +32 (0)56 62 71 07
Fax: +32 (0)56 62 71 47
www.renson.eu

VERTIKAL STARR

TYPE: ICARUS

SUBTYPE: QUICKFIX

UMSCHREIBUNG: ICA.400 (90°) + SD.014

PRODUKT FICHE

FICHE N°

VV-I-1.0704

VERSION

V.01

Skale:
1/6

Orig. format:
A4

Diese Zeichnung ist Eigentum von NV RENSON PROJECTS und darf nicht kopiert und nicht an Dritte gezeigt werden ohne Zustimmung.

R:\CAD\91_ProductFiches\VV\VV\VV_1.1_0704-DU.dwg