




PRODUKT-UPDATES & KOMMUNIKATION AUTOMATION & CONTROL

NEWSLETTERS 2026

03.2026 – Stundensatz Techniker (Gilt nicht für die Schweiz)

03.2026 - Transportkosten Service Outdoor

03.2026 - Warum ein Servicekoffer?

01.2026 - Vereinfachter Rückgabeprozess

NEWSLETTERS 2025

12.2025 - DIMMBARER RTS-HEIZUNGSEMPFÄNGER

08.2025 - Hand-Sender io: 16 Kanäle

04.2025 - Motorsteuerungen über RIO

02.2025 – Neuer Prozess bei der Registrierung für die erweiterte Lackgarantie

01.2025 - RIO-Hilfetexte

01.2025 - Bestellen Sie separate Profile aus der Preisliste

NEWSLETTERS 2024

12.2024 - Outdoor-Garantie 2025

12.2024 - Betrieb des Regensensors

06.2024 – Somfy RTS und Hausautomationssteuerungen

05.2024 - Vorteile eines Outdoor Service Koffers

04.2024 - Dimmbarer io-Heizungsempfänger

NEWSLETTERS 2026

03.2026 – Stundensatz Techniker (Gilt nicht für die Schweiz)

Um unsere Qualität weiterhin zu gewährleisten und unseren Service auf höchstem Niveau zu halten, haben wir den Stundensatz unserer Techniker angepasst. Der neue Tarif beträgt **65,00 € pro Stunde**, statt 56,50 €.

Diese Anpassung hilft uns, weiterhin in gut ausgebildete Techniker, moderne Werkzeuge und einen Service zu investieren, auf den Sie heute und in Zukunft zählen können.

[Zurück](#)

03.2026 - Transportkosten Service Outdoor

Wir möchten Sie daran erinnern, dass seit Januar 2026 dieselben Transporttarife für kostenpflichtige Outdoor-Servicefälle gelten wie für Sales.

[Zurück](#)

03.2026 - Warum ein Servicekoffer?

Als Techniker möchten wir ein Problem am liebsten sofort lösen. Das funktioniert nur, wenn alle benötigten Teile verfügbar sind.

Mit einem **ergänzten Servicekoffer** oder einem **Standardsatz an Ersatzteilen** vermeiden Sie zusätzliche Fahrten, Umbuchungen und Zeitverlust beim Kunden.



Wie funktioniert das genau?

Wenn Sie ein Teil beim Kunden ersetzen, erstellen Sie in RIO eine **Serviceanfrage** für das Projekt des Kunden. Das verwendete Teil wird automatisch neu bestellt und der Verlauf bleibt korrekt.

--> Ist die ursprüngliche Bestellung noch in der Garantie?

Dann erhalten Sie ein Garantieteil. Sobald das defekte Teil bei uns eintrifft, wird es gutgeschrieben.

--> Ist die Garantie abgelaufen?

Dann erhalten Sie ein kostenpflichtiges Ersatzteil. Die Garantie des neuen Teils beginnt mit dem Rechnungsdatum.

So bleiben Ihre Administration und die Garantieverfolgung übersichtlich und Ihr Servicekoffer vollständig bestückt.

Wie lange kann ein Teil in meiner Servicebox bleiben?

Die Garantie beginnt erst, wenn das Teil letztendlich beim Kunden installiert wird - die Garantie geht **nicht** verloren.

Bestellen Sie Ihren Servicekoffer einfach über diese RIO-Artikelnummern:

Parts IO: 6357

Parts RTS: 261

Parts RTS USA: 263

[Zurück](#)

01.2026 - Vereinfachter Rückgabeprozess

Seit Januar 2025 müssen Sie Rücksendungen nicht mehr selbst verschicken. Bisher hat unser Kundendienst immer Maße, Gewichte und Kontaktdaten angefordert, um deine Rücksendung bei DHL anzumelden. Aus Rückmeldungen haben wir festgestellt, dass dies zu zusätzlichem Verwaltungsaufwand und Verzögerungen führte – etwas, das wir natürlich gerne vermeiden möchten.

Deshalb stellen wir ab sofort auf **eine einheitliche Rücksendeadresse und feste Rücksendungsdaten** um. Um alles korrekt bearbeiten zu können, bitten wir Sie, das Formular über [diesen Link](#) auszufüllen.

Auf diese Weise können wir den Rückgabeprozess künftig wesentlich reibungsloser gestalten – für Sie und für uns. Die aktuellen Rückgabebedingungen bleiben unverändert:

Was ist das Wichtigste aus dem PDF?

Rückgaberichtlinie von Renson Service

Wir bitten unsere Kunden, bestimmte defekte Teile an uns zurückzuschicken, damit wir sie genauer analysieren oder zusätzliche Arbeitsschritte durchführen können. Auf der Grundlage dieser Analyse können wir die Garantie korrekt bestimmen und entscheiden, ob eine Gutschrift erteilt (oder ein neues Teil geliefert) werden kann.

Zu diesem Zweck senden wir Ihnen ein Rücksendeetikett zu, das deutlich außen am Paket mit dem zurückzusendenden Material angebracht und ordnungsgemäß verpackt sein muss. Dieser Aufkleber ist für die ordnungsgemäße Abwicklung des Verfahrens erforderlich.

Für Waren, die nicht (ordnungsgemäß) zurückgesandt wurden (und/oder für die keine neuen Teile geliefert wurden), wird keine Gutschrift ausgestellt. Für Waren, die irrtümlich, ohne Rücksendeetikett oder mit einem falschen Rücksendeetikett zurückgeschickt werden, kann keine Gutschrift beansprucht werden.

1. Rückgabeprozess starten:

- Renson erstellt ein Rücksendeetikett und leitet die Rücksendung über DHL ein

- Der Kunde bringt das Rücksendeetikett außen am Paket an und bucht einen Abholtermin über den Link, den er per E-Mail erhalten hat
- Weitere Informationen zur Verarbeitung des DHL-Links [finden Sie hier](#).

2. Defekte Ware zurücksenden:

- Defekte Waren können innerhalb der Garantiezeit von **89 Tagen** kostenlos zurückgeschickt werden (Gültigkeit DHL-Link).
- Sollte nach 89 Tagen die Abholung über den angegebenen Link nicht veranlasst worden sein, kann der Kunde die Rücksendung **später** auf **eigene Kosten** veranlassen.

3. Rückgabefrist:

- Rücksendungen werden bis **maximal 9 Monate** ab dem Datum der Erstellung des Rücksendeetiketts angenommen.

4. Garantiebestimmungen:

- Stellt sich bei der Überprüfung der Ware heraus, dass der Mangel auf einen Fehler des Kunden, äußere Einflüsse, unsachgemäßen Gebrauch, zurückzuführen ist, erlischt die Garantie.
- Wenn die Ware nicht mangelhaft zu sein scheint, wird keine Garantie gewährt.

[Zurück](#)

NEWSLETTERS 2025

12.2025 - DIMMBARER RTS-HEIZUNGSEMPFÄNGER

Wichtig: Der Lieferant Somfy hat den dimmbaren RTS-Heizungsempfänger kürzlich aus dem Produktsortiment genommen! Daher gelten ab sofort folgende Richtlinien in RIO:

- Länder, in denen Somfy io gesetzlich zugelassen ist:
Bei Konfigurationen mit Lineo Heat oder Heat Beam und einem gewünschten Heizungsempfänger ist die Automatisierung nur über Somfy io möglich. In diesem Fall wird automatisch ein dimmbarer Somfy io-Heizungsempfänger bereitgestellt. Enthält die Konfiguration keinen Heizungsempfänger? Dann bleibt die Wahl zwischen Somfy RTS und Somfy io möglich.



- Länder, in denen nur Somfy RTS gesetzlich zugelassen ist:
Bei Konfigurationen mit Lineo Heat oder Heat Beam und einem gewünschten Heizungsempfänger stellen wir weiterhin einen dimmbaren RTS-Heizungsempfänger zur Verfügung. Wir haben hierfür noch einen begrenzten Vorrat und verwenden diesen speziell für Länder, in denen RTS vorgeschrieben ist.

[Zurück](#)

08.2025 - Hand-Sender io: 16 Kanäle

Wie bei Somfy RTS ist nun auch für io ein 16-Kanal-Handsender erhältlich.

Dieser Handsender heißt **Ysia Patio**, ist in zwei Farben (Weiß + Anthrazit) erhältlich und kann bei der Konfiguration Ihrer Terrassenüberdachung ausgewählt werden. Wenn 5 Kanäle nicht ausreichen, um alle Funktionen zu steuern, ist dieser neue 16-Kanal-Handsender die ideale Lösung. Er ist einfacher zu konfigurieren und benötigt im Gegensatz zum Nina keine Ladestation.



Natürlich können Sie auch weiterhin alle Funktionen Ihrer Terrassenüberdachung über die Renson Connect App auf Ihrem Smartphone in Kombination mit dem Tahoma Switch steuern.

[Zurück](#)

04.2025 - Motorsteuerungen über RIO

Entdecken Sie jetzt unsere Motorsteuerungen (Somfy RTS oder io), die Sie einfach über RIO bestellen können! Wählen Sie zwischen kompletten Sets oder einzelnen Motorsteuerungen ohne Stromversorgung. Dank der klaren Bezeichnungen und Fotos können Sie leicht die richtige Wahl treffen. Werfen Sie einen Blick auf die vollständige Übersicht unten.

Warenkorb		B2C-Konfiguration hochladen
1 - Motorsteuerung Somfy io 2.0 Frost aus - Kompletter Satz	1	***
5417		
2 - Motorsteuerung Somfy io 2.0 Frost aus - ohne Netzteil	Satz 1	***
34944		
3 - Motorsteuerung Somfy io 2.0 Frost ein - Kompletter Satz	1	***
5581		
4 - Motorsteuerung Somfy io 2.0 Frost ein - ohne Netzteil	1	***
34845		
5 - Motorsteuerung Somfy RTS - Kompletter Satz	1	***
316 (S6021022)		
6 - Motorsteuerung Somfy RTS - ohne Netzteil	1	***
1540 (G6021020)		

[Zurück](#)

02.2025 – Neuer Prozess bei der Registrierung für die erweiterte Lackgarantie

Gute Nachrichten! Seit Januar 2025 ist der Prozess bei der Registrierung für die erweiterte Lackgarantie stark vereinfacht worden.

Was ist neu?

Der Endkunde muss seine Terrassenüberdachung nach wie vor über das Online-Kontaktformular auf unserer Website registrieren:


<https://renson.net/qrcode/warranty>. Dort wurde eine zusätzliche Auswahl hinzugefügt, um zu prüfen, ob es sich um eine Terrassenüberdachung aus 2024 oder 2025 handelt.

- *Bestellungen von 2024:* hier ist noch das alte Verfahren aktiv und Sie erhalten einen Gutscheincode für ein kostenloses Pflegeset.
- *Bestellungen von 2025:* hier ist kein Gutscheincode mehr nötig! Der Kunde erhält nach erfolgreicher Registrierung eine Bestätigungs-Email. Das Pflegeset wird automatisch mitgeliefert.

GARANTIE-REGISTRIERUNG

Vorname*	Name*
Postleitzahl*	Wohnort*
Germany	E-Mail-Adresse*
	An diese E-Mail-Adresse wird die Registrierungsbestätigung gesendet.
Wann wurde die Terrassenüberdachung bestellt?*	
☒ 2024	
☐ 2025	
Gekauft bei*	Montagedatum*
Garantie-Nummer*	
Format: 1234567890_001000	
☐ Ich bin kein Roboter.  Datenschutzerklärung * Nutzungsbedingungen	
Absenden	


Ansicht der Bestätigungs-E-Mail nach erfolgreicher Registrierung.



[Zurück](#)

01.2025 - RIO-Hilfetexte

Wir möchten Sie an die Bedeutung der Hilfetexte auf RIO erinnern, die Ihnen mehr Klarheit über Ihre Konfiguration verschaffen können. Wenn Sie zum Beispiel Outdoor Loggias nach Maß konfigurieren und keine Schiebebeschläge angeben, bestellen Sie nur die Platte (ohne Schiebebeschläge). Sie müssen dann alle Schiebebeschläge (Schienen, Rollensysteme, Stopper...) selbst besorgen. Klicken Sie daher bei der Bestellung vorsichtshalber immer noch mal auf das Fragezeichen, um die notwendigen Erklärungen zu bekommen.




Zurück

01.2025 - Bestellen Sie separate Profile aus der Preisliste

Ab dem 1. Februar ist es möglich Standardprofile in RIO zu bestellen, die in der Outdoor-Preisliste (S. 53) aufgeführt sind. Diese Profile werden sofort in der Farbe der Überdachung lackiert und zusammen geliefert. So können Sie Ihr Projekt schnell und unkompliziert fertigstellen.

Standard Aluminiumprofile

KONFIGURIEREN



The screenshot shows a web-based configuration tool for aluminum profiles. On the left is a dark blue sidebar with three numbered steps: 1. ABMESSUNGEN (selected), 2. STYLING, and 3. ÜBERSICHT. The main content area is titled 'Abmessungen' with the subtitle 'Definieren Sie die Abmessungen'. Below this, it says 'Aluminium Profil - Typ' and displays seven profile options with images and labels: 'Rechteckiges Rohr', 'L-Profil', 'Flaches Profil', 'Rundes Rohr', 'Bar', 'T-Profil', and 'U-Profil'. At the bottom, there is a section for 'Länge (min. 200 - max. 3990)' with a text input field labeled 'Geben Sie die Länge ein' and a unit dropdown menu currently set to 'mm'.

[Zurück](#)

NEWSLETTERS 2024

12.2024 - Outdoor-Garantie 2025

Ab 2025 werden die verschiedenen Garantiezeiten pro Überdachung, Zubehör oder Komponente vereinfacht. Die Produktgarantie für Lapure wird von 5 Jahren auf 10 Jahre geändert. Somit haben alle Dächer, von Amani bis Lapure, die gleiche 10-jährige Produktgarantie. Die Garantie für Somfy-Sensoren beträgt 5 Jahre. Auf Haftfestigkeit, Farbe und Glanz des Lacks wird ebenfalls eine 10-jährige Garantie gewährt. **Wir sprechen also ab 2025 von einer allgemeinen 10-jährigen Produkt- und Lackgarantie - nach der Registrierung.**

Produktinformation: Allgemeine Informationen & Garantie

Auch das Registrierungsverfahren wird stark vereinfacht

Der Endkunde erhält weiterhin 1 kostenloses Wartungsset. Dies geschieht nicht mehr über einen Gutscheincode, sondern das Wartungsset wird von nun an automatisch mit dem Dach geliefert. Damit entfällt die umständliche Prozedur für Sie als Renson Ambassador/Vertriebspartner komplett. Vom Endkunden wird lediglich eine einfache Registrierung über ein Kontaktformular auf unserer Website erwartet.

[Zurück](#)

12.2024 - Betrieb des Regensors

Was tun, wenn der Regensensor auf meinem Lamellendach nicht richtig oder gar nicht reagiert? Hierfür gibt es mehrere mögliche Ursachen. Im folgenden Dokument werden die zu prüfenden Schritte ausführlich erläutert.

Was ist das Wichtigste aus dem PDF?

Problem 1: Mein Regensensor funktioniert nicht ordnungsgemäß

Lösung: Der Regensensor muss an eine der Camargue-Steuerungen angeschlossen sein.


- Anschließend können Sie den Regensensor testen, indem Sie die Hand auf den Sensor legen.
- Nach einigen Sekunden muss sich das Dach bewegen (schließen).
- Nach 30 Sekunden muss die Oberfläche des Sensors spürbar wärmer werden.
- Lassen Sie den Sensor los.
- Der Sensor sollte sich auch wieder abkühlen. Falls er sich weiterhin warm anfühlt, ist er ebenfalls defekt, und es kann sein, dass er immer angibt, dass es regnet, obwohl er vollständig trocken ist.

Problem 2: Die Lamellen bleiben bei Regen geöffnet


1. Überprüfen Sie, ob der Regensensor korrekt angeschlossen ist

Hierfür müssen Sie die Motorsteuerungsplatine öffnen. Nur von einem Fachmann ausführen lassen!

RTS Motorsteuerung



io Motorsteuerung



2. Überprüfen Sie, ob die Motorsteuerung korrekt programmiert ist.

Wenn Sie den Pfeil nach oben drücken, muss sich das Dach öffnen, der Pfeil nach unten muss das Dach schließen. Dies darf nicht umgekehrt sein, denn sonst wird sich das Dach bei Regen öffnen! Auch die Schneeposition muss

programmiert werden (dies geschieht ebenfalls während der Programmierung der Dachbedienung). Es sollte auch möglich sein, eine bevorzugte Position mit der „My“-Taste zu programmieren. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Motorsteuerung erneut programmieren.

3. Überprüfen Sie, ob die Regenfunktion vorübergehend deaktiviert ist

Möglicherweise ist die Regenfunktion durch einen manuellen Befehl mit dem Situo-Sender vorübergehend deaktiviert. Die manuelle Übernahme der Regenfunktion hat folgenden Effekt: Bei Feuchtigkeit und Regen (auch durch Berührung) gibt der Regensensor ein Signal, um die Lamellen zu schließen. Wenn man, solange der Sensor nass ist, das geschlossene Dach wieder manuell mit dem Situo-Handsender öffnet, wird die Regenfunktion vorübergehend deaktiviert.

Die Regenfunktion wird automatisch wieder aktiviert, wenn der Regensensor länger als 15 Minuten trocken war. Solange dies nicht der Fall ist, reagiert das Dach nicht auf Signale des Regensensors.

Die orangefarbene LED (Nur bei RTS) auf der Steuerung zeigt an, ob der Sensor aktiv ist oder während der letzten 15 Minuten aktiv war. Die Steuerung gibt immer der manuellen Bedienung Priorität.

Bei einem Stromausfall wird die Regenfunktion ohne eine Wartezeit von 15 Minuten wieder eingeschaltet. Die blinkende orangefarbene LED (Nur bei RTS) neben dem Regenwolkenymbol hört auf zu blinken.

Nachfolgend ist ein Situationsbeispiel beschrieben, um den obigen Punkt 3 zu verdeutlichen. Die Lamellen Ihres Daches sind geöffnet und die folgende Wettersituation tritt auf.



- A. Um 12.00 wird der Regensensor nass => das Dach schließt sich.
- B. Um 12.30 wird das Dach mit dem Situo-Handsender geöffnet, aus welchem Grund auch immer. Die Regenfunktion wird deshalb vorübergehend ausgeschaltet. Der Benutzer hat sich entschieden, die Regenfunktion zu übernehmen (außer Kraft zu setzen).

- C. Um 13.00 hört es auf zu regnen und der Regensensor beginnt zu trocknen. Die Trocknungsdauer hängt von den Umständen ab, kann aber einige Minuten dauern. Vor allem, wenn große Wassertropfen auf dem Sensor vorhanden sind. Angenommen, dass es in diesem Beispiel 18 Minuten dauert, bevor der Sensor trocken ist.
- D. Um 13.18 ist der Sensor trocken und die Wartezeit von 15 Minuten beginnt. Nur bei RTS, die orangefarbene LED geht von ununterbrochenem Leuchten zum Blinken über.
- E. Um 13.30 beginnt wieder zu regnen. Das Dach wird NICHT geschlossen, weil die Regenfunktion erst um 13.33 aktiv werden würde ($=13.18 + 15$ Minuten).
- F. Um 14.00 hört es auf zu regnen. Der Sensor beginnt zu trocknen. Angenommen, dass es wieder 18 Minuten dauert, bevor er trocken ist.
- G. Um 14.18 wird die Regenfunktion wieder aktiviert. Das Dach ist noch immer in der Position von 12.30 geöffnet.
- H. Um 16.00 regnet es wieder. Das Dach schließt sich, da die Regenfunktion jetzt wieder aktiv ist.
Sie wurde um 14.33 automatisch wieder aktiviert.
Der Benutzer kann nicht sehen, in welchem Status sich die Steuerung befindet. Nur bei RTS, die orangefarbene LED im Steuerungskasten gibt dies an.

4. Überprüfen Sie die Außentemperatur

Wenn die Temperatur im Steuerungskasten unter 4 °C liegt (kann von der tatsächlichen Außentemperatur abweichen) und die Frostfunktion aktiv ist (muss aktiviert werden, siehe Montageanleitung), wird der Regensensor, wenn er nass ist, als Schneensor fungieren. Die Schneeposition hat vor der Regenposition Priorität. Die Schneeposition wird beim Programmieren der Motorsteuerung gewählt (programmiert). Diese kann geschlossen sein, aber auch vertikal oder eine beliebige andere Position. Wenn nur ein geringes Risiko großer Ansammlungen von Schnee besteht, kann die geschlossene Position als Schneeposition gewählt werden (gleiche geschlossene Position für Schnee und Regen).

5. Aktivierung des Schnee- (nur in Kombination mit Regensensor) und Frostschutzes

Die Schnee- und Frostposition sind standardmäßig nicht eingeschaltet! Nach Einschalten des Frostschutzes (durch Aktivierung des Temperatursensors)

öffnen sich die Lamellen um ca. 10° bis 15°, wenn die Temperatur im Steuerungskasten unter 4 °C sinkt, um zu verhindern, dass diese festfrieren. Hinweis: In Gebieten, in denen regelmäßig 50 cm Schneefall vorkommt, sollten Sie auch einen optionalen Regensensor anbringen, um die Schneeposition zu aktivieren (ebenfalls durch Aktivierung des Temperatursensors). Wenn die Temperatur im Steuerungskasten unter 4 °C sinkt und Regen (Schnee) detektiert wird, dreht sich das Lamellendach automatisch in die eingestellte vertikale Schneeposition. Das Aktivieren des Temperatursensors erfolgt durch den Installateur.

Wichtiger Hinweis zur Funktionsweise des Frost- und Schneeschlutzes!

Der Temperatursensor befindet sich im Motorsteuerungskasten. So wird auch die Temperatur im Motorsteuerungskasten gemessen. Diese Temperatur kann in bestimmten Fällen leicht von der tatsächlichen Außentemperatur abweichen. Dies kann zu einem Öffnen oder Schließen der Lamellen führen, obwohl dies nicht erwünscht ist. Wir verdeutlichen dies mit einem Beispiel: Angenommen, dass es leicht gefriert (-1 °C), aber die Temperatur im Steuerungskasten noch nicht unter 4 °C gefallen ist (da beispielsweise die Sonne auf das Profil scheint, in dem sich der Steuerungskasten befindet), dann werden sich die Lamellen nicht in ihre Frostposition drehen. Sollte es in diesem Fall auch noch zu schneien beginnen, dann wird der Regensensor dies als Regen wahrnehmen, und die Lamellen werden geschlossen anstatt geöffnet. Dies kann ein Problem in Gebieten darstellen, in denen regelmäßig Schneefall vorkommt. Die einzige Lösung, um dies zu vermeiden, ist es, den Regensensor im Winter auszuschalten und die Lamellen manuell zu bedienen.

[Zurück](#)

06.2024 – Somfy RTS und Hausautomationssteuerungen

Unser Forschungs- und Entwicklungsteam bereitet sich derzeit intensiv darauf vor, Amani auch über **Somfy RTS** oder **Domotica-Steuerung** anzubieten. Somfy RTS wird hauptsächlich in Ländern verwendet, in denen Somfy io nicht erlaubt ist, wird aber zusätzlich für alle anderen Länder in RIO geöffnet. Dies ist derzeit für **März 2025** geplant.

[Zurück](#)

05.2024 - Vorteile eines Outdoor Service Koffers

Haben Sie schon einen **Outdoor Service Koffer**? Falls dem nicht der Fall sein sollte, bestellen Sie sich einfach einen über RIO und sind somit immer bestens vorbereitet. Der Koffer enthält Motoren, Steuerungen, Sensoren, Schrauben, usw. wodurch sich die folgenden Vorteile ergeben:

- Sofortige Verfügbarkeit von Ersatzteilen
- Schnelle und sofortige Hilfe vor Ort -> erhöhte Kundenzufriedenheit
- Weniger Rücksendungen auf den Hof
- Keine überfälligen Rechnungen vom Endkunden

[Zurück](#)

04.2024 - Dimmbarer io-Heizungsempfänger

Ab sofort ist auch der optionale Somfy io Heizungsempfänger dimmbar!

Das Dimmen erfolgt hier wie beim RTS Heizungsempfänger in 3 Stufen: 33% - 66% - 100%. Die on/off Version für io ist somit nicht mehr erhältlich und wird ab sofort durch die dimmbare Version ersetzt.

An diesen io-Empfänger können bis zu 3000W angeschlossen werden. Für den Beam mit Heat (2400W) bedeutet dies, dass 1 Empfänger pro Heizelement benötigt wird. Für den Lineo Heat (1400W) können Sie entsprechend 2 Heizelemente an 1 Empfänger anschließen.

Hier finden Sie die Anleitung zur benutzerdefinierten [Installation](#).

[Zurück](#)