

Fiche technique **Healthconnector**®

Grâce à l'Healthconnector de Renson, on peut obtenir une bonne qualité d'air dans les écoles, bureaux et bâtiments industriels.

DOMAINE D'APPLICATION

- Solution adéquate pour intégrer la ventilation commandée à la demande dans des bâtiments. La ventilation commandée à la demande permet de ventiler en économisant l'énergie tout en conservant la qualité de l'air et le confort.
- D'application dans des bâtiments avec un système centralisé de ventilation, tant pour la construction que la rénovation.
 - Extraction (type système C):
 - · Amenée d'air frais par les aérateurs dans les châssis.
 - · Extraction d'air au moyen d'un ou plusieurs ventilateur[s] à pression constante.
 - En combinaison avec un échangeur de chaleur [type système D] :
 - · Amenée et extraction de l'air au moyen d'un ou plusieurs ventilateur(s) à pression constante.
- Contrôle individuel de la ventilation par pièce.
- Principe Plug & Play : l'Healthconnector s'intègre directement dans le réseau de conduits.
- L'Healthconnector avec détection CO₂ est repris dans la meilleure classe de régulation de l'air IDA-C6 de la norme européenne pour la ventilation des bâtiments non-résidentiels. [NBN EN 13779:2007].

TYPES D'EXÉCUTION

Il existe 18 types différents d'exécution de l'Healthconnector, déterminés par :

- Les détecteurs (CO₂, RH, VOC)
- Le diamètre (Ø125, Ø200, Ø250)
- La méthode de couplage à un système de gestion du bâtiment (0-10V, Modbus)
- Avec ou sans piège à son (Ø125)

	Туре	Ø	Capteur			Couplage au		
Description			CO2	RH*	VOC*	système de gestion du bâtiment	Silencieux inclus	Numéro d'article
HSC M CO ₂ +RH 125/125 10V	Master	125	Х	Х		0-10V	Oui	66026098
HSC M RH+VOC 125/125 10V	Master	125		Х	Х	0-10V	Oui	66026001
HSC M CO2+RH 125/125 10V ZDEMP	Master	125	X	Х		0-10V	Non	66026099
HSC M RH+V0C 125/125 10V ZDEMP	Master	125		Х	Х	0-10V	Non	66026101
HSC M CO₂+RH 125/125 MODBUS	Master	125	Х	Х		Modbus	Oui	66026027
HSC M RH+VOC 125/125 MODBUS	Master	125		Х	Х	Modbus	Oui	66026003
HSC M CO₂+RH 200/400 10V	Master	200	Х	Х		0-10V	Non	66026028
HSC M RH+VOC 200/400 10V	Master	200		Х	Х	0-10V	Non	66026005
HSC M CO₂+RH 200/400 MODBUS	Master	200	Х	Х		Modbus	Non	66026029
HSC M RH+VOC 200/400 MODBUS	Master	200		Х	Х	Modbus	Non	66026007
HSC M CO₂+RH 250/600 10V	Master	250	Х	Х		0-10V	Non	66026030
HSC M RH+VOC 250/600 10V	Master	250		Х	Х	0-10V	Non	66026009
HSC M CO₂+RH 250/600 MODBUS	Master	250	Х	Х		Modbus	Non	66026031
HSC M RH+VOC 250/600 MODBUS	Master	250		Х	Х	Modbus	Non	66026011
HSC S 125/125 10V	Slave	125				0-10V	Oui	66026012
HSC S 125/125 10V ZDEMP	Slave	125				0-10V	Non	66026112
HSC S 200/400 10V	Slave	200				0-10V	Non	66026013
HSC S 250/600 10V	Slave	250				0-10V	Non	66026014
4XVK - Interrupteur à 4 positions	Commande	-	-	-	-	=	-	66016446

^{*} RH: Relative Humidity (= humidité relative)

VOC: Volatile Organic Compounds (composés organiques volatiles, odeurs)



Healthconnector®

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Healthconnector® Master

- Les détecteurs mesurent en continu la qualité de l'air intérieur DANS le flux d'air évacué.
- Le moteur progressif règle automatiquement la position du clapet interne sur base de la concentration mesurée (CO₂, humidité relative et/ou Indoor Air Quality). Le débit d'extraction est de cette manière réglé en fonction de la qualité de l'air intérieur.
- Valeur seuil de CO₂ de l'Healthconnector réglable. La valeur seuil programmée veille à ce que le niveau de CO₂ ne soit pas dépassé dans la[es] pièce[s] raccordée[s].
- Possibilité de modification manuelle (temporaire) du débit d'extraction de la ventilation au moyen de la commande (en option) ou du système de gestion du bâtiment.
- L'Healthconnector Master est équipé en standard de la commande pour un Healthconnector Slave et/ou un aérateur d'amenée d'air motorisé (si d'application).

Healthconnector® Slave

- L'Healthconnector Slave est un clapet passif sans détecteurs intégrés qui est commandé par l'Healthconnector Master.
- Le positionnement du clapet est déterminé par l'Healthconnector Master.
- L'Healthconnector Slave peut être alimenté séparément ou recevoir son alimentation par le Master. Grâce au principe Plug & Play, on peut alimenter jusqu'à 6 clapets Slave à partir d'un clapet Master.

Configuration avec Healthconnector® Master et Healthconnector® Slave

Lorsque des débits d'extraction plus élevés sont nécessaires pour la ventilaion (> 600m³/h) on peut utiliser la configuration parallèle Master-Slave. Le débit total d'extraction devient la somme des débits des Healthconnectors individuels. On peut mélanger plusieurs types d'Healthconnectors.



COMPOSITION DE L'HEALTHCONNECTOR®







Master Ø200/250

	Master	Slave		
● Clapet	•	•		
⊘ Moteur progressif	•	•		
③ Circuit imprimé	• (avec détecteur RH et/ou IAQ)	• (sans détecteur)		
4 Détecteur de CO ₂	• (si d'application)	-		
⑤ Piège à son	• (uniquement Ø125)	• (uniquement Ø125)		
Healthconnector Ø125	Les deux moitiés du module sont en polypropylène Le clapet est en ABS Le piège à son intégré est fabriqué en : Plaque perforée 395 mm x 200 mm x 1 mm – 40% de passage Mousse nopée d'affaiblissement acoustique 260 mm x 358 mm F0,5/N0,5, épaisseur 12 mm			
Healthconnector Ø200/250	 Les deux moitiés du module sont en ABS Le couvercle est fabriqué en polypropylène Le clapet et le profil de raccordement sont en galva 			
Affaiblissement du piège à son intégré dans l'Healthconnector Ø125	5,7 dB (= la différence réelle entre le niveau sonore mesuré au même endroit, au départ d'une source avec ou sans équipement dans les mêmes conditions)			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tuno	Healthconnector 125		Healthcon	nector 200	Healthconnector 250	
Туре	Master	Slave	Master	Slave	Master	Slave
Diamètre de raccordement	0125		Ø200		0250	
Débit (max.)	125 m³/h (= vitesse d'air maximale de 2,8 m/s)		400 m³/h (= vitesse d'air maximale de 3,5 m/s)		600 m³/h (= vitesse d'air maximale de 3,5 m/s)	
Affaiblissement sonore	•	•	-	_	-	-
Détecteurs intégrés	•	_	•	_	•	-

Réglage			
Réglage du clapet lors du calibrage (via la commande en option ou le Modbus®)	Position nominale: En 16 étapes, de tout à fait ouvert à tout à fait fermé Position minimale: De 10 % à 100 % du débit nominal		
Réglage du clapet en fonctionnement normal	De la position minimale à la position nominale en 7 étapes		
Réglage de l'Healthconnector Master			
Réglage CO ₂	Réglage de l'extraction d'air : Réglage linéaire selon la valeur seuil de CO ₂ programmée. Ouverture du clapet : Proportionnelle en 7 étapes en fonction de la valeur seuil de CO ₂ mesurée et programmée, de la position minimale à la position nominale.		
Valeur seuil de CO2 à programmer dans l'Healthconnector Master (via la commande en option ou le Modbus®)	- 600 ppm - 800 ppm - 900 ppm - 1000 ppm - 1100 ppm - 1200 ppm (par défaut) - 1400 ppm - 1600 ppm		
Réglage RH	Réglage de l'extraction d'air : Réagit à une forte augmentation ou une haute valeur absolue d'humidité relative Les valeurs sont définies et programmées. Ouverture du clapet : Ouverture de la position minimale à la position nominale en cas de détection d'humidité.		
Réglage IAQ	Réglage de l'extraction d'air : Réagit à une forte augmentation ou une haute valeur absolue d'odeurs/COV. Les valeurs sont définies et programmées. Ouverture du clapet : Ouverture de la position minimale à la position nominale en cas de détection d'odeur.		
Réglage de l'Healthconnector Slave	L'Healthconnector Master règle au moyen d'un signal (câblé) la position du clape de l'Healthconnector Slave.		

Tension de la source d'alimentation				
Tous les types d'Healthconnectors	- 12 V/24 V DC - 12 V AC			
L'alimentation peut être reliée en boucle au départ de chaque Healthconnector	On peut alimenter au maximum 6 slaves au départ d'1 Healthconnector Master			
Courant nécessaire	1. Alimentation d'1 Healthconnector : I ≥ 0,63 A 2. En cas d'alimentation reliée en boucle : • Alimentation d'1x Master + 1-4x Slave: I ≥ 1,26 A • Alimentation d'1x Master + 5-6x Slave: - Soit I ≥ 1,89 A - Soit I ≥ 1,26 A si la source d'alimentation peut fournir un courant de pointe ≥ 1,89 A			

COMMANDE EN OPTION

- Interrupteur à 4 positions RENSON avec indication par led :
 - Lors d'un fonctionnement normal : régler le débit d'extraction de la ventilation manuellement (possible uniquement pour l'Healthconnector Master)
 - Réglage: il faut (provisoirement) minimum 1 interrupteur à 4 positions pour le réglage de l'Healthconnector (tant Master que Slave), à moins que le réglage ne se fasse via un système de gestion du bâtiment Modbus (seulement Master)
 - Indication des erreurs
- Raccordement :
 - Via un câble à 10 fils sur l'Healthconnector (Min. 10 x 0,34 mm², Max. 10 x 0,8 mm²)
 - On peut raccorder maximum 2 commandes (en parallèle) sur 1 Healthconnector
 - Raccorder maximum 1 Healthconnector par commande

INSTALLATION

- En cas d'application selon le système type C, le bon fonctionnement de l'Healthconnector n'est garanti que lorsque les deux composantes suivantes sont présentes :
 - Amenée : Aérateur autoréglable (P3 et P4).
 - Extraction : Ventilateur centralisé à pression constante.
 - Régler la pression du ventilateur de sorte que la pression sur l'Healthconnector ne dépasse pas 200 Pa.
- Plusieurs Healthconnectors peuvent être reliés à un ventilateur central : les Healthconnectors sont placés en parallèle.
- Montage:
 - Environnement intérieur (de préférence dans le volume isolé).
 - Dans le conduit d'air du[es] local[aux] raccordé[s].
 - L'Healthconnector peut être placé horizontalement ou verticalement.
- Réglage (manuel) : limiter l'ouverture maximale
 - Une commande (en option) ou un système de gestion du bâtiment Modbus est nécessaire pour démarrer le réglage
 - Mesurez le débit (à l'aide d'un anémomètre) à la grille d'extraction dans le local. Avec la commande ou le Modbus® il faut régler le débit nominal de l'Healthconnector (= déterminer la position nominale du clapet). Un réglage fin supplémentaire peut éventuellement avoir lieu à la grille d'extraction réglable.



Healthconnector®



EXTENSIONS D'APPLICATION

- Couplage avec un aérateur d'amenée d'air avec clapet intérieur motorisé

 L'Healthconnector peut être relié aux aérateurs d'amenée d'air motorisés de RENSON (signal 0-10 V). De cette manière le clapet intérieur motorisé de l'aérateur peut être actionné en fonction de la qualité de l'air intérieur.
- Couplage avec un système de gestion du bâtiment :
 L' Healthconnector Master peut être commandé par un système de gestion du bâtiment (externe) via Modbus® ou un signal de tension
 0-10 V. De cette manière le débit de ventilation peut être adapté selon la logique du système de gestion du bâtiment.

Modbus®

- Commande & indication de la position du clapet (7 étapes + clapet entièrement fermé)
- Commande & indication des modes de ventilation HDC et ECO
- Réglage : déterminer la position maximale et minimale du clapet
- Indication des valeurs mesurées de CO, [en ppm] [si un détecteur de CO, est présent]
- Programmer le niveau seuil de CO, (si un détecteur de CO, est présent)
- Feedback du fonctionnement de l'Healthconnector :
 - · Détecteurs
 - · Indication d'erreurs
 - · Position du clapet
 - · Réglage actif oui/non pour le CO₂, RH et/ou IAQ

Signal de tension 0-10 V

- Réglage manuel de la position du clapet [7 étapes + clapet entièrement fermé]
- Activation du mode de ventilation HDC



DESSINS TECHNIQUES

Master	(A)	C	E
Slave	B	D	F





