





Montagehandleiding • Notice de placement • Montageanleitung • Installation manual





De reeds gemonteerde mousse blijft op zijn plaats zitten en de nieuwe mousse wordt eenvoudig weg toegevoegd aan het toestel.

La mousse déjà montée reste en place et la nouvelle mousse est simplement ajoutée à l'appareil.

Der bereits montierte Mousse bleibt an Ort und Stelle und der neue Mousse wird einfach in das Gerät eingefüllt.

The already mounted mousse remains in place and the new mousse is easily added to the device.



Plak een zelfklevende mousse op de aangegeven plaatsen van de bypass kleppen en monteer deze terug in het toestel.

Appliquer une mousse adhésive sur les emplacements indiqués des vannes de dérivation et les remonter dans l'unité.

Kleben Sie die Bypass-Ventile an den gekennzeichneten Stellen mit einem Klebemousse an und montieren Sie sie wieder im Gerät.

Stick an adhesive mousse on the indicated locations of the bypass valves and mount them back in the unit.

* ERV = Enthalpische warmtewisselaar
 ERV = Échangeur de chaleur enthalpique
 ERV = Enthalpischer Wärmetauscher
 ERV = Enthalpic heatexchanger