

Garantienummer:

Datum onderhoud:

Onderhoud uitgevoerd door:

| | | Inspectie punten | Gecontroleerd en OK | Opmerking indien niet OK |
|---|-------------------|--|---------------------|--------------------------|
| Algemeen | | Controleer of de horizontale en diagonale afmetingen van het systeem binnen tolerantie vallen | | |
| | | Controleer of alle profielen correct geschroefd en vastgeklikt zijn | | |
| | | Controleer de werking van de screen op abnormale geluiden | | |
| | | Zorg dat alle cruciale onderdelen bereikbaar blijven (kast, doekrol, kabels, doekrol, motor, sensoren & zijgeleider) | | |
| | | Controleer of er geen water in de kast staat | | |
| | | Controleer regelmatig op mos, takjes, bladeren, vogelnestjes enz. en verwijder deze | | |
| Aluminium onderdelen | Kast | Controleer of de kast goed is afgesloten | | |
| | | Controleer of de band ongehinderd op de bandschijf loopt | | |
| | | Controleer of de bandschijven zijn uitgelijnd met de keerwielen | | |
| | Geleiders | Controleer of de geleiding van het doek in de zijgeleiders goed verloopt | | |
| | | Controleer de correcte montage van de innerrail | | |
| | | Controleer of de band ongehinderd in de zijgeleider loopt | | |
| | | Controleer of de band nog in goede staat is, vervang indien dit niet het geval is | | |
| | | Controleer de staat van de borstels in de zijgeleiders | | |
| | | Controleer de uitsparing in de geleiders (kleiner dan 1mm) | | |
| | | Controleer de mobiliteit van de keerwielen en richtwielen | | |
| | Onderlat | Reinig de geleiders | | |
| | | Controleer de horizontale beweging van de onderlat: de loopwielen moeten over de assen kunnen schuiven. Indien niet, reinig, smeer of vervang de loopwielen. | | |
| | | Controleer of de propen van de onderlat goed vastzitten en nog in goede staat zijn | | |
| | | Controleer of de as voor aanhechting van de band niet vervormd is | | |
| | | Controleer of de onderlat niet klemt tussen de geleiders | | |
| | | Reinig de onderlat | | |
| Motorisatie & Sturing | Motor | Controleer of de motor werkt | | |
| | | Controleer of het bovenste en onderste eindpunt nog goed ingesteld zijn | | |
| | Bekabeling | Controleer de stroomtoevoer op beschadiging | | |
| | Bediening | Vervang indien nodig de batterijen van de afstandsbediening (indien van toepassing) | | |
| | Sensoren | Controleer of de werking van de sensor niet belemmerd wordt (boom die schaduw geeft of tak in windsensor) | | |
| Controleer of de sensor werkt (wind, zon & regen) | | | | |
| Controleer de correcte aansturing van de sensoren met de Topfix Max, ngl de vooropgestelde eisen (product/klant). Bij voorkeur vertraging instellen op zonnensensor | | | | |
| Doek | Algemeen | Controleer of het doek en/of rits schade vertoont | | |
| | | Controleer de doekspanning: kijk naar de speling van de onderlat in verticale richting | | |
| | | Controleer of de rits nog goed aangehecht is aan het doek | | |
| | | Controleer het doek op vlekken, insecten en vuil en reinig indien nodig. Jaarlijks is aangeraden voor optimaal kleurbehoud | | |
| Foto's | | Foto nemen van de screen (overzichtsfoto + detail foto's) | | |
| Extra controle bij interventie door Renson | | Controleer of de horizontale en diagonale afmetingen van het systeem binnen tolerantie vallen | | |
| | | Controleer of alle knoppen van de bediening correct functioneren | | |
| | | Controleer of de pijlen overeenstemmen met de bewegingsrichting | | |
| | | Controleer of de laatste versie van de software geïnstalleerd is (Tahoma, Connexoon, etc...) | | |
| | | Controleer of de gevraagde scenario's correct functioneren, ngl de eisen van de klant | | |

Naam klant:

Handtekening voor akkoord:

Numéro de garantie :

 Date de l'entretien :

 Entretien effectué par :

| | | Points d'inspection | Vérifiés et OK | Remarque si pas OK |
|---|---|--|----------------|--------------------|
| Généralités | | Vérifiez que les dimensions horizontales et diagonales du système sont dans les tolérances | | |
| | | Vérifiez si tous les profils sont correctement vissés et encliquetés | | |
| | | Vérifiez l'absence de bruits anormaux lors du fonctionnement du store | | |
| | | Veillez à ce que tous les composants essentiels restent accessibles (caisson, jeu de toile, câbles, moteur, capteurs et coulisses) | | |
| | | Contrôlez l'absence d'eau dans le caisson | | |
| | | Vérifiez régulièrement l'absence de brindilles, mousse, feuilles, nids d'oiseaux, etc. et éliminez-les si nécessaire | | |
| Composants en aluminium | Caisson | Vérifiez si le caisson est bien fermé | | |
| | | Vérifiez si la bande circule sans encombre sur le disque de la bande | | |
| | | Vérifiez si l'alignement des disque de la bande avec les roues de directrice | | |
| | Coulisses | Vérifiez si le guidage de la toile coulisse correctement dans les coulisses | | |
| | | Vérifiez le montage correct du rail intérieur | | |
| | | Vérifiez si la bande coulisse sans encombre dans la coulisse | | |
| | | Vérifiez si la bande est toujours en bon état, sinon le remplacement du cordon est recommandé | | |
| | | Vérifiez l'état des brosses dans les coulisses | | |
| | | Vérifier l'encoche dans les coulisses (inférieure à 1 mm) | | |
| | | Vérifiez la mobilité des roues de renvoi et directrice | | |
| | Barre de charge | Nettoyez les coulisses | | |
| | | Vérifiez le mouvement horizontal de la barre de charge: les roues directrices doivent pouvoir glisser sur les axes. Si ce n'est pas le cas, nettoyez, lubrifiez ou remplacez les galets | | |
| | | Vérifiez si les embouts de la barre de charge sont bien fixés et encore en bon état | | |
| | | Contrôlez si la barre de charge n'est pas coincé entre les coulisses | | |
| Vérifier que les axes de fixation du bande n'est pas déformé | | | | |
| Motorisation & Commandes | Moteur | Nettoyez la barre de charge | | |
| | | Contrôlez le bon fonctionnement du moteur | | |
| | Câblage | Vérifiez si les fins de course en bas et en haut sont correctement réglées | | |
| | Commande | Contrôlez l'alimentation électrique quant à la présence de dommages | | |
| | Capteurs | Remplacez les piles de la commande à distance si nécessaire | | |
| Vérifiez si le fonctionnement du capteur n'est pas entravé (un arbre faisant de l'ombre ou une branche devant le capteur de vent) | | | | |
| Vérifiez le fonctionnement du capteur (vent, soleil et pluie) | | | | |
| Toile | Généralités | Vérifiez le contrôle correct des capteurs avec Topfix Max, en respectant les exigences prédéfinies (produit/client). Il est préférable d'activer la temporisation du capteur solaire | | |
| | | Vérifiez si la toile et le zip ne présente pas de dommages | | |
| | | Contrôlez la tension de la toile: regarder le mouvement de la barre de charge dans le sens vertical | | |
| | | Vérifiez si la fermeture éclair est toujours bien fixée à la toile | | |
| Prendre une photo | | Vérifiez l'absence de taches, d'insectes et de salissures sur la toile et nettoyez-la si nécessaire. Pour une conservation optimale des couleurs, il est recommandé de procéder à un contrôle annuel | | |
| Contrôle supplémentaire en cas d'intervention de Renson | | Prenez des photos du store (photo d'ensemble + photos détaillées) | | |
| | | Contrôlez si les dimensions horizontales et diagonales du système se situent dans la fourchette des tolérances | | |
| | | Vérifiez le bon fonctionnement de tous les boutons de commande | | |
| | | Vérifiez si les flèches correspondent au sens du mouvement | | |
| | | Vérifiez si la dernière version du logiciel est bien installée (Tahoma, Connexoon, etc.) | | |
| | Vérifiez si les scénarios demandés fonctionnent correctement, selon les exigences du client | | | |

 Nom du client :

 Signature pour accord :

Garantienummer:

Datum der Wartung:

Wartung durchgeführt von:

| | | Inspektionspunkte | Geprüft und OK | Kommentar, wenn nicht OK |
|--|-------------------------|--|----------------|--------------------------|
| Allgemeines | | Prüfen Sie, ob die horizontalen und diagonalen Abmessungen des Systems innerhalb der Toleranz liegen | | |
| | | Prüfen, ob alle Profile ordnungsgemäß verschraubt und eingerastet sind | | |
| | | Prüfen, ob beim Betrieb des Screens ungewöhnliche Geräusche auftreten | | |
| | | Vergewissern, dass alle wichtigen Teile zugänglich bleiben (Kassette, Tuchrolle, Gurt, Motor, Sensoren und Seitenführung) | | |
| | | Überprüfen Sie, dass kein Wasser in der Kassette ist | | |
| | | Regelmäßig auf Zweige, Moos, Blätter, Vogelnester usw. prüfen und diese entfernen | | |
| Aluminiumteile | Kassette | Prüfen, ob die Kassette richtig geschlossen ist | | |
| | | Prüfen, ob das Gurt ungehindert auf der Gurtscheibe läuft | | |
| | | Prüfen, ob die Ausrichtung der Gurtscheiben mit den Richtrolle | | |
| | Führungen | Prüfen, ob das Tuch einwandfrei in den Seitenführungen gleitet | | |
| | | Die ordnungsgemäße Montage der Innenschiene prüfen | | |
| | | Prüfen, ob das Gurt ungehindert in der Seitenführung läuft | | |
| | | Prüfen, ob das Gurt noch in gutem Zustand ist, wenn nicht wird der Austausch der Schnur empfohlen | | |
| | | Prüfen des Zustands der Bürsten in den Seitenführungen | | |
| | | Prüfen Sie die Aussparung in den Führungen (kleiner als 1mm) | | |
| | | Überprüfung der Beweglichkeit der Umlenkrolle und Richtrolle | | |
| | Endschiene | Die Führungen reinigen | | |
| | | Überprüfen Sie die horizontale Bewegung der Endschiene: Die Laufrädern müssen über die Achsen gleiten können. Ist dies nicht der Fall, reinigen, schmieren oder ersetzen Sie die Laufrädern. | | |
| | | Prüfen, ob die Stopfen der Endschiene richtig festsitzen und noch in gutem Zustand sind | | |
| | | Überprüfen Sie, ob die untere Schiene nicht zwischen den Führungen eingeklemmt ist | | |
| | | Prüfen Sie, ob die Gurtbefestigungswelle nicht verformt ist | | |
| | Die Endschiene reinigen | | | |
| Motorisierung & Steuerung | Motor | Prüfen, ob der Motor funktioniert | | |
| | | Prüfen, ob die unten und oben Endpunkte ordnungsgemäß eingestellt sind | | |
| | Verkabelung | Die Stromzufuhr auf Beschädigungen prüfen | | |
| | Bedienung | Bei Bedarf die Batterien der Fernbedienung austauschen (sofern zutreffend) | | |
| | Sensoren | Prüfen, ob die Funktion des Sensors nicht gestört wird (schattenspendender Baum oder Zweig im Windsensor) | | |
| Prüfen, ob der Sensor funktioniert (Wind, Sonne und Regen) | | | | |
| | | Die ordnungsgemäße Steuerung der Sensoren mit dem Topfix Max prüfen, je nach festgelegten Anforderungen (Produkt/Kunde). Vorzugsweise Verzögerung am Sonnensensor einstellen. | | |
| Tuch | Allgemeines | Prüfen das Tuch und die ZIP auf Beschädigungen | | |
| | | Prüfen der Tuchspannung: Sehen Sie sich den Rand der Endschiene in vertikaler Richtung an | | |
| | | Prüfen, ob der Reißverschluss noch einwandfrei am Tuch angebracht ist | | |
| | | Das Tuch auf Flecken, Insekten und Schmutz prüfen und ggf. Reinigen. Für eine optimale Farberhaltung wird eine jährliche Behandlung empfohlen | | |
| Foto aufnehmen | | Foto des Screens aufnehmen (Übersichtsfoto + Detailfotos) | | |
| Zusätzliche Kontrolle im Falle eines Eingriffs durch Renson | | Überprüfen Sie, ob die horizontalen und diagonalen Abmessungen des Systems innerhalb der Toleranz liegen | | |
| | | Prüfen, ob alle Tasten der Bedienung einwandfrei funktionieren | | |
| | | Prüfen, ob die Pfeile mit der Bewegungsrichtung übereinstimmen | | |
| | | Prüfen, ob die neueste Version der Software installiert ist (Tahoma, Connexoon usw.) | | |
| | | Prüfen, ob die gewünschten Szenarien ordnungsgemäß funktionieren, je nach Anforderungen des Kunden | | |

Name des Kunden:

Unterschrift zur Bestätigung:

Warranty number:

Maintenance date:

Maintenance by:

| | | Inspection points | Checked and OK | Comment if not OK |
|---|--|--|----------------|-------------------|
| General | | Check that the horizontal and diagonal dimensions of the system are within tolerance | | |
| | | Check that all profiles are correctly screwed and clicked in | | |
| | | Check the screen operation for abnormal sounds | | |
| | | Make sure that all crucial components can be accessed (head box, fabric set, cables, motor, sensors & side guiding channel) | | |
| | | Check that there is no water in the head box | | |
| | | Check regularly for moss, twigs, leaves, bird nests, etc. and remove them | | |
| Aluminium components | Head box | Check that the head box is properly sealed | | |
| | | Check that the belt runs freely on the pulley | | |
| | | Check the alignment of the belt pulleys with the alignment wheels | | |
| | Guiding channels | Check that the fabric guiding system runs freely in the side guiding channels | | |
| | | Check the correct installation of the inner rail | | |
| | | Check that the belt runs freely in the side guiding channel | | |
| | | Check that the belt is still in good condition, if not the belt needs to be replaced | | |
| | | Check the condition of the brushes in the side guiding channels | | |
| | | Check the recess in the guides (smaller than 1mm) | | |
| | | Check the mobility of the pulley block and alignment wheel | | |
| | | Clean the guiding channels | | |
| | Bottom bar | Check the horizontal movement of the bottom bar: the pulleys should be able to slide on the shafts. If not, clean, lubricate or replace the pulleys. | | |
| | | Check that the end pieces of the bottom bar are correctly in place and still in good condition | | |
| | | Check that the belt attachment shaft is not deformed | | |
| Check that the bottom bar does not get jammed between the side guiding channels | | | | |
| | Clean the bottom bar | | | |
| Motorisation & Control | Motor | Check that the motor works | | |
| | | Check that the top and bottom end points are set correctly | | |
| | Wiring | Check the power supply for damage | | |
| | Controls | Replace the remote control batteries if necessary (if applicable) | | |
| | Sensors | Check that the sensor operation is not hindered (e.g. shaded by tree, or twig in wind sensor) | | |
| | | Check that the sensor works (wind, sun & rain) | | |
| | Check that the sensors control the Topfix Max correctly, acbelting to set requirements (product/customer). Preferably set a delay for the sun sensor | | | |
| Screen fabric | General | Check the fabric and zip for damage | | |
| | | Check the fabric tension: check the margin of the bottom bar in the vertical direction | | |
| | | Check that the zip is still properly attached to the fabric. Annual is recommended for optimal color retention | | |
| | | Check the fabric for stains, insects and dirt, and clean if necessary | | |
| Take picture | | Take picture of screen (overview photos + detailed photos) | | |
| Additional control in case of intervention by Renson | | Check that the horizontal and diagonal dimensions of the system are within the tolerance limits | | |
| | | Check that all the buttons on the remote control work correctly | | |
| | | Check that the arrows correspond with the direction of movement | | |
| | | Check that the latest version of the software is installed (Tahoma, Connexoon, etc.) | | |
| | | Check that the requested scenarios work correctly, acbelting to customer requirements | | |

Customer name:

Signature for agreement: